
#### EPF 2c21 – Orlando Torres

# Equilibrio Líquido-Vapor

11. Se realiza una destilación discontinua (a presión atmosférica) de 100 mol de una mezcla de etanol-(1) y agua-(2) de composición  $x_1 = 0, 18$ ; el objetivo de la misma es reducir la composición de etanol hasta un 6 % en moles. Calcular la cantidad de líquido destilado y su composición.

$x_1$	0,180	0,160	0,140	0,120	0,100	0,080	0,060
$y_1$	0,517	0,502	0,485	0,464	0,438	0,405	0,353





## Serie 2, ejercicio 11 – Resolución

Balance de masa – Destilación discontinua sin reflujo

$$BM)\frac{dN}{dt} = -D$$

$$BM_A)\frac{dN_A}{dt} = \frac{d(Nx_A)}{dt} = x_A\frac{dN}{dt} + N\frac{dx_A}{dt} = -Dy_A$$

$$(x_A - y_A)dN = -Ndx_A$$

$$\int_{100}^{N_f} \frac{dN}{N} = \int_{0.18}^{0.06} \frac{dx_A}{(y_A - x_A)}$$

## Serie 2, ejercicio 11 – Resolución

#### Ecuación de Rayleigh – Regla de los trapecios

$$\int_{a}^{b} f(x)dx \approx \Delta x \left( \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=2}^{i=n-1} f(x_i) \right)$$

$$\ln\left(\frac{N_f}{100}\right) = \int_{0,18}^{0,06} \frac{dx_A}{(y_A - x_A)} \approx 0.359$$

$$N_f = 69,8 \ mol$$

